

Sony Alpha 6400

Die Sony Alpha 6400 ist eine spiegellose Systemkamera (DSLM - Digital Single Lens Mirrorless) mit Wechselobjektiven. Eine vollständig konfigurierte Kamera besteht aus einem Kameragehäuse und einem Objektiv, das je nach fotografischem Bedarf ausgewählt wird.

Zusätzlich können weitere Wechselobjektive ausgeliehen werden, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Diese werden als "optionales Zubehör" beschrieben.

Die Alpha 6400 ist eine vielseitige und leistungsstarke Kamera, ideal für Fotografie- und Videografie-Enthusiasten. Sie verfügt über einen 24,2 Megapixel APS-C Exmor CMOS Sensor und den neuesten BIONZ X Bildprozessor, der eine hervorragende Bildqualität und fortschrittliche Farbwiedergabe in allen Aufnahmesituationen bietet. Der ISO-Bereich reicht von 100 bis 32.000, erweiterbar auf bis zu 102.400 für Fotos, was auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Ergebnisse ermöglicht.

- Hochleistungs-Digitalkamera mit Wechselobjektiven (E-Mount).
- Vielseitig für Foto- und Videoaufnahmen einsetzbar.
- Hauptmerkmale:
 - 24,2 MP APS-C Sensor.
 - 4K-Videoaufnahme.
 - Schneller Hybrid-Autofokus.

Erste Schritte

Lieferumfang

- Kamera, Akku NP-FW50, Micro-USB-Kabel, Netzteil, Schulterriemen, Objektiv- und Gehäusekappen.

Akku und Speicherkarte

1. Öffnen Sie das Akkufach, setzen Sie den Akku korrekt ein, und drücken Sie den Verriegelungshebel.
2. Speicherkarte einlegen (kompatibel: SD oder Memory Stick). Vor der ersten Nutzung formatieren.

Aufladen des Akkus

1. Kamera ausschalten.
2. Verbinden Sie die Kamera per Micro-USB-Kabel mit dem Netzteil.
3. Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs, erlischt bei voller Ladung.

Bedienung

Sprache und Datum einstellen

1. Kamera einschalten (Schalter auf „ON“).
2. Sprache wählen, Datum und Uhrzeit einstellen.

Objektiv montieren:

1. Kappen entfernen, Markierungen (weiße Punkte) ausrichten.
2. Objektiv in Pfeilrichtung drehen, bis es einrastet.

Aufnahmefunktionen

Standbilder:

1. Modus wählen (Moduswahlknopf drehen).
2. Auslöser halb drücken (fokussieren), dann ganz durchdrücken.

Videos:

1. MOVIE-Taste drücken (Start/Stop).
2. Aufnahme in jedem Modus möglich.

Besondere Features:

- Monitorwinkel: Flexibler Bildschirm für Selfies, Überkopf- oder Bodennahaufnahmen.
- Blitz: Durch Knopfdruck aktivierbar; nach Gebrauch wieder einklappen.

Bildübertragung

- Zu Smartphone: PlayMemories Mobile App installieren, per QR-Code verbinden.
- Zu Computer: Nutzen Sie „PlayMemories Home“ oder „Imaging Edge“ für Bildbearbeitung und RAW-Konvertierung.

Wartung

- Pflegehinweise:
 - Kamera vor Staub, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht schützen.
 - Bei Verschmutzung des Blitzes: Sanft reinigen.
- Firmware-Updates: Über die Sony-Website verfügbar.
- Datenschutz: Kamera vor Weitergabe auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

