

Rode Wireless GO Mikrofonsystem

Das Wireless GO-System besteht aus

- Senderpaar: Mit eingebautem Mikrofon oder 3,5-mm-Eingang für externe Mikrofone (z. B. Lavalier).
- Empfänger: Über USB oder 3,5-mm-Ausgang mit Kameras, Smartphones, Computern oder Aufnahmegegeräten verbindbar. Direkte Aufnahme auf Sendern möglich.

Erste Schritte

Einschalten

- Halten Sie die Ø-Taste gedrückt, um Sender und Empfänger einzuschalten.
- Sender schalten sich automatisch aus, wenn sie nicht gekoppelt sind (nach 15 Minuten).

Navigieren im Display

- Der Empfänger besitzt ein LCD-Display für:
 - Audiopegel
 - Konnektivität
 - Aufnahmestatus
- Verwenden Sie die Navigationstasten
 - Kurzes Drücken (< 1 Sekunde): Einzelne Schritte.
 - Langes Drücken (≥ 1 Sekunde): Schnellnavigation.

Koppeln des Wireless GO

Automatisches Koppeln

- Beim ersten Einschalten verbinden sich Sender und Empfänger automatisch.

Manuelles Pairing

1. Empfänger: Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um „PAIR TX NOW“ anzuzeigen.
2. Sender: Drücken Sie die Ø-Taste, bis die Pairing-LED blau blinkt. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet sie durchgehend blau.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Sender.

Entkoppeln

- Wechseln Sie zum gewünschten Senderbildschirm und halten Sie die rechte Navigationstaste gedrückt.

Koppeln über RØDE Central

- Bei Verbindung mit einem Computer können Sender über die Software gekoppelt und entkoppelt werden.

Akku und Aufladen

Laufzeit

- Lithium-Ionen-Akkus mit bis zu 7 Stunden Laufzeit.

Aufladen

- Laden Sie über den USB-C-Anschluss oder gleichzeitig mit dem SC33-Ladehub.

Charge Case+

- Separat erhältlich, bietet zwei zusätzliche Ladungen (bis zu 21 Stunden Gesamtbetrieb).
- Einfaches Einlegen in das Gehäuse, LED zeigt Ladestatus:
 - Grün: Gesunde Ladung.
 - Gelb: Niedrig.
 - Rot: Sehr niedrig.

Anwendung

Anbringen

- Sender und Empfänger haben Clips zum Befestigen an Kleidung oder Kameras.

Externe Mikrofone

- 3,5-mm-Eingänge für Lavalier- oder VideoMics. Verriegelbare Anschlüsse sorgen für sicheren Halt.

Verbinden mit Kameras

- Verwenden Sie:
 - TRS-auf-TRS-Kabel für 3,5-mm-Ausgang.
 - USB-C-Kabel für USB-Audioeingänge.
- Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsverstärkungsmodus korrekt eingestellt ist (z. B. „Manuell“).

Verbinden mit Smartphones:

- Verwenden Sie:
 - USB-C-auf-Lightning-Kabel.
 - USB-C-auf-USB-C-Kabel.

Verbinden mit Computern:

- Verbindung als drahtloses Audio-Interface.
- Exportieren von Aufnahmen und Anpassung von Einstellungen über USB-C.

Kopfhörer/Headsets:

- Nutzen Sie den 3,5-mm-TRRS-Anschluss für Audioüberwachung.
- Stellen Sie den Modus entsprechend auf „Kopfhörer“ oder „Headset“.

Zusatzfunktionen

Batteriestandsanzeige

- Empfängerdisplay zeigt Akkustand von Sendern und Empfänger.
- LED-Status an Sendern:
 - Grün: Volle Ladung.
 - Gelb: Niedrig.
 - Rot (blinkend): Kritisch.

Wartung und Updates

- Firmware-Updates: Über RØDE Central durchführbar.
- Pflege: Vermeiden Sie Stöße und bewahren Sie das Gerät sicher auf.

